

取扱説明書


SUZUKID 現場作業用円柱型 LED 投光器 バーメン

Barmen

AC 電源式 40W/60W/100W

- この度はお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用し、お読みになった後は大切に保管ください。
- 保証の適用には『保証書』及び『ご購入年月日・販売店名のわかる領収書等』が必要です。

仕 様




型 式	SBMN-40A	SBMN-60A	SBMN-100A
定格消費電力	40W	60W	100W
定格入力電圧	AC100V		
定格入力容量	40VA	60VA	100VA
定格周波数	50Hz/60Hz		
保護等級	IP44		
ランプ光束	4000 lm	6000 lm	10000 lm
色 温 度	5500 ~ 6000 K		
LED 寿命	40000 時間		
連結可能台数	14 台	9 台	5 台
使用温度	-20℃～ 55℃		
寸 法	φ180×H1120 mm	φ180×H1430 mm	φ180×H1490 mm
本体質量	4.9 kg	5.6 kg	6.2 kg
付 属 品	ショルダーベルト、ショルダーバック、取扱説明書兼保証書		

注 意 事 項

- LED ライトの光を直視しないでください。目を痛めたり視力に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- 感電の原因となりますので、濡れた手でプラグやコンセントの抜き差しはしないでください。必ず乾いた手で行ってください。
- プラグを抜く際には電源コードを引っ張らないでください。プラグ本体を持って抜いてください。
- 本体や電源プラグ、電源コードなどに破損がある場合はご使用にならないでください。思わぬ事故や火災、発火、感電、故障などの原因になります。
- 本体の分解、修理、改造はしないでください。思わぬ事故や火災、発火、感電、故障などの原因になります。
- 本体や電源プラグやコードなどが、異常に熱くなったり、異音、悪臭、その他の異常を感じた際にはすぐに電源から外し、使用を中止してください。
- 強い衝撃があった時、落下した時、長期間使用しなかった時などの場合は、使用前に必ず各部に異常がないか確認してからご使用ください。
- 点灯中に布やカバーなどで覆わないでください。思わぬ事故や火災、発火、故障などの原因になります。
- 使用後は必ず消灯してください。また長時間使用しない時には電源から外してください。
- 本製品は完全な防水仕様ではありません。水中での使用や豪雨時での使用はしないでください。故障や感電の恐れがあります。
- 本製品の光量や光色には商品毎に若干の差がある場合がありますので、予めご了承ください。
- お手入れには、水を含めよく絞った柔らかい布で拭いてください。酷い汚れの場合は若干の台所用洗剤（中性）を水でうすめたよく絞った柔らかい布で拭いてください。
- 本製品は、LED ランプの交換は出来ません。
- 小さなお子様の手の届かない場所でご使用・保管をしてください。

STAR 電器製造株式会社
STAR ELECTRIC MANUFACTURING CO.,LTD.

－ ご 使 用 方 法 －



●三脚の高さ調整

1. 三脚締付ノブを緩めます。
2. 三脚を広げていき、高さを合わせてから三脚ノブをしっかりと締め、脚を固定します。必ず転倒の恐れが無い平らな場所で、安全に設置してください。転倒防止の為、三脚を可能な限り広げてご使用ください。

●電源

1. 電源プラグを電源に接続してください。プラグに収納されているアースピン起こしますと、接地 2P プラグとしてもご使用いただけます。
2. 長期間使用しない時は、プラグを電源から外してください。

●点灯

スイッチボタンを押すと点灯します。再度スイッチボタンを押すと消灯します。

●LED 投光器 Barmen の連結，他機器の接続

連結コンセントボックスの防水キャップを開けて、追加する LED 投光器又は他機器の電源プラグを接続します。

※LED 投光器 Barmen 及び他機器を連結する場合の最大合計容量は、元の 1 台目を含めて 700VA 以内でご使用ください。また、連結コンセントボックスを使用して他機器を接続する際は元の 1 台目を含めて 100V-7A 以内、且つ合計容量 700VA 以内でご使用ください。

●ヒューズ交換

ヒューズが切れた場合はヒューズボックスにあるガラス管ヒューズ 15A-250V(φ6×30L) を新しいものに交換してください。

－ アフターサービスについて －

●保証の適用には本書『取扱説明書兼保証書』及び『ご購入年月日・販売店名のわかる領収書等』が必要です。

●故障等の場合の連絡先

【本社営業所】 〒251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢17-15 三井住友海上藤沢ビル3F
TEL. 0466-27-2666 FAX. 0466-27-1055

【茨城営業所】 〒315-0002 茨城県石岡市柏原17-1
TEL. 0299-23-6221 FAX. 0299-23-6885

【大阪営業所】 〒578-0982 大阪府東大阪市吉田本町1-13-28 COMPLAZA松本 B号室
TEL. 072-963-5666 FAX. 072-963-5668

【福岡営業所】 〒816-0844 福岡県春日市上白水1-40 パルクス375 1F
TEL. 092-571-2591 FAX. 092-571-2592

【アフターサービス課】 〒315-0002 茨城県石岡市柏原 17-1 (石岡事業所内) TEL : 0299-23-6221